

CPY-Terminal DITEA

<html> <head> </head> <body> - Terminal mit LCD-Display Anzeige

- Auslesung des Betriebszustandes
- Einstellung von Betriebsfunktionen
- Fehlercode Anzeige mit Signalton
- Zum Anschließen an den CPY-Controller

</body> </html>